

## چک‌لیست نگهداری میکروفر سامسونگ: نکات کامل برای افزایش طول عمر و کارایی

میکروفر سامسونگ یکی از وسایل حیاتی آشپزخانه است و استفاده نادرست یا مراقبت نکردن از آن می‌تواند باعث خرابی، کاهش کارایی و حتی خطرات ایمنی شود. با رعایت این چک‌لیست جامع، می‌توانید دستگاه خود را همیشه تمیز، ایمن و آماده به کار نگه دارید.

### 1. تمیز کردن داخلی میکروفر سامسونگ

تمیز نگه داشتن داخل میکروفر، مهم‌ترین عامل افزایش طول عمر و جلوگیری از بوی بد یا آتش‌سوزی است.

#### کارهایی که باید انجام دهید:

- هفته‌ای یک بار دیوارها، کف و سقف داخلی را با محلول سرکه یا پاک‌کننده مخصوص میکروویو تمیز کنید.
- ریختگی‌ها را بلافاصله پس از پخت پاک کنید.
- برای لکه‌های سرسخت از اسفنج غیرساینده و حرکات رو به بالا استفاده کنید.
- سینی گردان و صفحه شیشه‌ای را جدا کرده و تمیز کنید.

**نکته طلایی:** قبل از تمیز کردن هر قطعه الکتریکی، دستگاه را از برق جدا کنید.

### 2. بررسی لاستیک در و دریچه تهویه

لاستیک در نقش حیاتی در ایمنی و کارایی دارد و دریچه‌ها باید بدون چربی و رسوبات باشند.

#### کارهایی که باید انجام دهید:

- هفته‌ای یک بار لاستیک در را بررسی کنید.
- برای بررسی سلامت لاستیک، از تست اسکناس استفاده کنید: اسکناس را بین در و بدنه قرار دهید. اگر به راحتی کشیده شود، لاستیک باید تعویض شود.
- ماهانه دریچه‌ها و تهویه را بررسی کنید و مطمئن شوید رسوب یا چربی داخل آن جمع نشده است.
- فاصله تهویه از دیوارها حداقل ۱۵ سانتی‌متر باشد و جلوی آن هیچ وسیله‌ای قرار نگیرد.

### 3. پیشگیری از آتش‌سوزی

مایکروفر ممکن است به دلیل چربی یا ذرات غذایی آتش بگیرد.

#### نکات مهم:

- از قرار دادن فویل آلومینیومی در دستگاه خودداری کنید.
- ریختگی‌ها را فوراً تمیز کنید تا چربی خشک نشده و خطر آتش‌کاهش یابد.
- از محافظ پاشش یا درپوش برای غذاهای چرب و پاشنده استفاده کنید.
- در کنار مایکروفر یک کپسول آتش‌نشانی نوع ABC داشته باشید.

### 4. استفاده صحیح از مایکروفر

رعایت چند قانون ساده می‌تواند هزینه تعمیرات را به شدت کاهش دهد:

- هرگز مایکروفر را خالی روشن نکنید؛ این کار به مگنترون آسیب می‌زند.
- در را بعد از استفاده باز رها نکنید.
- در را محکم نبندید یا پرتاب نکنید.
- به صداهای غیرعادی گوش دهید:
  - وز وز طبیعی: بدون اقدام
  - کلیک رله: طبیعی
  - وز وز کم یا صدای عجیب: تکنسین را مطلع کنید.
- از ظروف شکسته یا آسیب‌دیده استفاده نکنید.

### 5. روش‌های مختلف تمیز کردن مایکروفر سامسونگ

روش‌های کاربردی و آسان:

1. با مایع ظرفشویی: ۱ فنجان آب + ۱ قاشق غذاخوری مایع ظرفشویی، روی دیوارها اسپری کرده و با پارچه میکروفایبر تمیز کنید.
  2. با جوش شیرین: ۲ قاشق غذاخوری جوش شیرین در ۱ فنجان آب، بخار دهید و سپس دیوارها را تمیز کنید.
  3. با سرکه سفید: مخلوط برابر سرکه و آب را گرم کنید و سپس پاک کنید.
  4. با لیمو: آب و پوست لیمو را در ظرف آب گرم بخار دهید و با پارچه یا اسفنج تمیز کنید.
  5. با پاک کننده مخصوص مایکروفر: قطعات جداشدنی را شب تا صبح در محلول بخیسانید، سپس با برس و پارچه تمیز کنید.
- نکته: همیشه قبل از تمیزکاری عمیق، دستگاه را از برق جدا کنید.

#### 6. چک لیست کامل نگهداری هفتگی تا سالانه

بخش	دفعات	کار مورد نظر
تمیز کردن داخلی با محلول شوینده یا سرکه	هفتگی	پاک کردن دیوارها، کف، سقف داخل، ریختگی ها
سینی گردان و صفحه شیشه‌ای	بعد از هر پخت	جدا کردن و تمیز کردن
لاستیک در و دکمه‌ها	ماهانه	بررسی سلامت و نظافت
بدنه و دریچه تهویه	ماهانه	پاک کردن چربی‌ها و رسوبات، حفظ فاصله از دیوار
قطعات و سیم‌کشی	سالانه	بررسی موتور و سیم‌ها توسط تکنسین